



Принтер testo
0554 3100

Информация о документе

ru

Пожалуйста, внимательно изучите данный документ перед тем как приступить к работе с прибором.
Храните данный документ “под рукой”, что бы обратиться к нему в случае необходимости.

Описание прибора



Технические данные

Параметр	Значение
Тип	Термопринтер с ИК интерфейсом
Рабочая температура	±0... +50°C
Темп. хранения/ транспортировки	-20... +50°C
Размеры	152 x 84 x 40,5 мм
Масса	192г (без батареек)
Питание	4 батарейки тип AA 1,5В
Директивы EU	2004/108/ЕЕС
Гарантия	2 года (за исключением печатющего механизма)

Ввод в эксплуатацию

Установка бумажного рулона:



- 1 Поднимите крышку отсека для бумаги.
- 2 Вставьте рулон термобумаги как показано на рисунке.

3 Закройте крышку отсека для бумаги.

Установка батареек:

- 1 Открутите винт на крышке батарейного отсека.
- 2 Поднимите крышку отсека.
- 3 Вставьте 4 батарейки (тип AA).

Следите за полярностью +/-:

См. пиктограммы внутри отсека для батареек.

4 Закройте крышку отсека и закрутите винт.

Работа с прибором

Принтер отключается через 2 минуты бездействия.

Держите окошко ИК-интерфейса чистым.

- Включение / Выключение.
- Подача бумаги: на включенном приборе удерживайте кнопку нажатой >2 сек.
- Самотестирование: на выключенном приборе удерживайте кнопку нажатой >2 сек.

Принадлежности

Name	Article no.
Запасная термобумага (6 рулонов).	
Читаемость измеренных значений до 10 лет	0554 0568



принтер testo
0554 3100

Anwendungshinweise

de